

Herausgeber:
Croozer GmbH
An der Hasenkaule 10
50354 Hürth
Deutschland

Alle Rechte an dieser Anleitung verbleiben bei der Croozer GmbH.
Texte, Angaben und Abbildungen dieser Anleitung dürfen nicht vervielfältigt,
verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder
anderen mitgeteilt werden.

Konzeption, Text, grafische Gestaltung und Redaktion:
Dipl.-Ing. W. Piontek, www.technik-transparent.de
Fotos: W. Piontek

Publisher:
Croozer GmbH
An der Hasenkaule 10
50354 Hürth
Germany


Copyright® 2019 Croozer GmbH. All rights reserved.
No part of this manual may be reproduced or transmitted in any
form for any purpose other than the purchaser's personal use.

Planning, text, graphic design and editing:
W. Piontek, www.technik-transparent.de
Photos: W. Piontek

Publié par :
Croozer GmbH
An der Hasenkaule 10
50354 Hürth
Allemagne

La société Croozer GmbH est détentrice de tous les droits afférents au
présent mode d'emploi. La reproduction, la diffusion, l'utilisation à des
fins concurrentielles ou la communication à des tiers sans autorisation
des textes, mentions et images de ce mode d'emploi sont interdites.

Conception, texte, réalisation graphique et rédaction :
W. Piontek, ingénieur diplômé, www.technik-transparent.de
Photos : W. Piontek




FUSSSACK / FOOTMUFF / CHANCELIÈRE
BEDIENUNGSANLEITUNG / OWNER'S
MANUAL / MODE D'EMPLOI

KidFußsack22-DE-EN-FR-6-22-web

122 005 722



croozer.com







4 Löse für die Montage der Befestigungshaken die Aufbauverriegelung.
Release the locking mechanism before mounting the fastening hooks.
Pour le montage des crochets de fixation, ouvrez le verrouillage du châssis.

**Einsitzer
One-seater
Monoplace**

**Zweisitzer
Two-Seater
Biplace**

Croozor Kid

links + rechts!
left + right!
gauche + droite!



links + rechts!
left + right!
gauche + droite!

